



Montering av buss/lastebilkjetting

Nøsted Kjetting a.s

Kjettingen legges over hjulet med låsen på yttersiden. Eventuelle sidestrammere åpnes. Lås og låskrok trekkes så langt innunder dekket som mulig. Kjøretøyet flyttes ca 1/4 hjulomdreining. Låskrok (innside) festes i et sidekjettingledd så stramt som mulig. Låsen på yttersiden føres gjennom et sidekjettingledd og strammes. Kjettingen etterstrammes senere ved å føre låsen gjennom neste sidekjettingledd eller ved å vri eventuelle sidestrammere.

Reparasjon av brudd i broddlenke

Ved evt brudd i broddlenke, kan dette repareres ved hjelp av vedlagte reparasjonsledd. Gummiknotten presses lettest på plass mot en hard gjenstand. Brudd repareres umiddelbart. Reparasjonsledd kan også benyttes som erstatning for ødelagt krok eller ved brudd i sidekjetting.



Ytterlås



Låskrok



Sidestrammer



Krok



Broddlenker



Sidekjetting

ADVARSEL! Denne kjettingen skal kun brukes som kjetting for hjul. Kjettingern må holdes riktig montert til enhver tid. Brudd må repareres. Feilbruk kan ødelegge utstyr og føre til personskade og død.